

FÖRSTA UPPSTART AV 3G-KAMERA SY-12-3G

Nedanstående beskriver hur du kopplar upp kameran via GSM/3G, och förutom kameran behöver du ett SIM-kort från den operatör du väljer. OBS att kameran skickar små info-paket – s.k. hjärtslag – för att visa att den har kontakt. Dessa paket innehåller totalt max 10MB/dygn, men tänk på detta när du väljer abonnemangstyp.

1. Installera mobil-app – sök efter "Tycam" i Google Play eller App Store.
 - Följ instruktionerna i appen
2. Skapa konto
 - Klicka på "Register"
 - Fyll i din e-postadress och välj lösenord
 - Kontrollera din inkorg för e-posten för att validera ditt konto
 - Gå tillbaks till appen och logga in med de uppgifter du nyss angett
3. Se till att SIM-kortets PIN-kod är avstängd.
4. Öppna luckan på kameran som skyddar uttagen för SIM-kort och minneskort.
5. Sätt i SIM-kortet, när det sitter rätt känner du att det klickar till och fjädrar emot en aning.
6. Koppla in strömkabeln till kameran.
7. Lägg till kameran i appen
 - Klicka på "+" högst upp till höger
 - Läs av QR-koden från kameran eller kamerans förpackning
 - Fungerar inte QR-koden i din mobila enhet kan du manuellt fylla i kamerans UID, som också finns både på kameran och kamerans förpackning.
 - Klicka på boken högst upp till höger när koden är inlagd
8. Klicka på "Red LED flash" (du behöver inte vänta på att dioden på kameran skall börja blinka innan du gör detta)
9. Efter ca 45 sek (i normalfallet, men i vissa fall upp till max 3 minuter) kommer en kort information i appen om att du kan sätta i minneskort om du vill, och då finns en knapp där det står "Start using" som du skall klicka på.
10. Har du fler kameror anslutna i appen så kommer den nya längst ner, så scrolla ner till bilden (statisk bild av ett vardagsrum från början) och klicka på den för att få upp kameran "live".

KLART!